

SOLA Dive 500/800/1200 用取扱説明書 第5版

この度は SOLA Dive 500/800/1200 ライトをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

電気製品は安全のための危険・警告・注意事項を守らないと、火災や人 身事故につながることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な危険・警告・注意事項と 製品の取り扱い方が記載されています。ご使用前に必ずこの取扱説明書 をよくお読みになり、内容を十分にご理解された上で正しくお使いくだ さい。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してく ださい。



この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、 ■死亡事故や重傷事故などの人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、 ■死亡事故や重傷事故につながる可能性があります。



この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり、製品が破損したり、周辺の家財に損害を与える可能性があります。

安全上の注意



●本製品を分解、改造(ハンダ付けなど)、加熱、火中投入することは絶対にお止めください。火災や感電、発火、発煙の恐れがあります。なお、分解、加工、改造品の浸水及び破損、故障等の保証はいたしかねます。修理や内部の点検は、必ずご購入された販売店にご依頼ください。



●本製品は水中専用です。陸上ではテスト点灯など、5分以内の点灯にとどめて下さい。安全回路が働く設計になっていますが、火災や、発火、発煙の恐れがあります。なお、陸上で点灯させる際は、下記の点に十分ご注意ください。

- ●ライトの発光部を床や机などに伏せた状態で発光させないでください。火災や、発火の恐れがあります。
- ●ライト点灯中は、発光部に触らないでください。火傷の ■ 原因になることがあります。
- ●自動車内の運転者や対向車に向けて点灯しないでください。眩しさで運転不能になり、事故を起こす原因になります。
- ●自動車など、乗り物を運転しながら点灯しないでくださ い。運転が疎かになり、事故を起こす原因になります。
- ●陸上で使用する場合は、傾いた所など、不安定な場所に 置かないでください。落下すると、ケガや製品故障の原 因になります。
- ●可燃性ガスおよび爆発性ガスなどが大気中に存在する恐れがある場所では点灯しないでください。火災、引火、 爆発の原因となります。
- ■飛行機内や病院内では点灯しないでください。本製品が出す電磁波などにより、計器などに影響を及ぼす恐れがあります。

●本製品は製造時にシーリング(防水)されているため、分

解して O リング等のメンテナンスを行う必要がないよう

設計されています。その為、本製品のヘッドキャップ(発

光部)を絶対に回さない(緩ませない)でください。内部

に水が浸入し、破損の原因となります。また、ヘッドキャッ

プを取り外すと、はめ直す際に内部の構造を傷める可能性

があります。※ P7~8.「航空機のご利用に際して」参照

販売店または弊社メンテナンスサービスセンターにご依頼

●修理やヘッドキャップ(発光部)の交換は、必ずご購入の

●一般的な特性として、使用を繰り返すことによって、少し

ずつ内蔵バッテリーの容量が低下していきます。また、使

用しなくても放電が起こりますので、ご使用前には必ず充

●本製品を長期間ご使用にならない場合は、必ずフル充電を

●長期間(使わないまま)保管した本製品を再充電する場合

は、点灯時間が短くなることがあります。2~3回充電・

点灯放置(水を入れた洗面器内などでライト点灯)を繰り

●本製品を使用する際は、必ず0~40℃の水温範囲でおこ

●本製品に充電する際は、必ず 10 ~ 30℃の温度範囲でおこ

・本製品を冷たいまま、または低温の屋外 (0℃以下) で

●本製品および充電器の金属端子部分が汚れると、機器との

接触が悪くなり、電源が途中で切れたり、充電できなくなっ

たりする事が起こります。乾いた布などで端子部分を拭き、

●使用後は、必ず電源スイッチをすぐに切ってください。液

充電すると、内蔵バッテリーの液もれ・性能低下・寿命

2

ください。

電をしてください。

なってください。

なってください。

してから保管してください。

返してからご使用ください。

短縮の原因になります。

もれの原因になります。

きれいにしてからご使用ください。

●本製品を布団などでおおった状態で点灯しないでください。熱がこもって本体の変形や火災の原因となることがあります。

- ●ライトの光を直接見ること。ライトの光を人に向けて 点灯すること。またライトを人(特に乳幼児)の目の 前に近づけて点灯しないでください。目の近くで点灯 させると、視力障害を起こす可能性があります。
- ●内部に水や異物を入れないように注意してください。火災や感電の原因となります。本製品は防水構造になっていますが、何らかの原因で内部に水が入った時は、すぐにスイッチを切り、その後の使用を中止してください。
- ●本製品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。 付属品や小さな部品などを誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。



- ●煙が出たり、変な音やにおいがしたりするときは、ただ ちに使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。
- ●万一、浸水が起きた場合は、ただちに電源を切り、使用を中止してください。
- ●強い電波や磁気の発生する場所では正常に動作しなくなることがありますので、ご注意ください。
- ●本製品を落としたり、振りまわしたり、持ったままボートから海に飛び込んだり、海に投げ込むなど、強い衝撃を与えないでください。思わぬケガや破損・故障の原因になります。
- ●使用中、保管中にかかわらず、以下のような場所には置かないでください。故障や変形の原因となります。
- ・炎天下や夏場の締め切った自動車内、トランク内のよう に異常に高温になる所。
- ・直射日光の当たる場所、ストーブやヒーターなど熱器具の近く。
- ・激しい振動のある所。

3

※熱で変形し内部部品が破損すると、火災・感電・故障などの恐れがあります。また、高温環境下に製品を密閉した状態で放置しますと、内部の圧力が上がり、本体の変形や反り等が生じて浸水の原因となったり、結露を生じたりする場合があります。

使用上の注意



- ●本製品および充電器の金属端子部分に導電性のある金属物 (針金やネックレス・ヘアピンなど)を接触させないでく ださい。また、金属物と一緒に持ち運んだり、保管したり しないでください。内蔵バッテリーの液もれ・発熱・発火・ 破裂などにつながる恐れがあります。
- ●充電をする際は必ず専用充電器を使用して、指定の充電条件を守ってください。他の充電器を使用すると、内蔵バッテリーの液もれ・発火・破裂の原因となります。
- ●内蔵バッテリーの液もれが発生した場合は、すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して火災が起きたり、破裂したりする恐れがあります。
- ●万一、内蔵バッテリーの液もれが発生して液が皮膚や衣服についた場合は、すぐに水でよく洗い流してください。皮膚に障害を起こす場合があります。液が目に入ったときは失明の恐れがありますので、目をこすらずにきれいな水で洗い、ただちに医師にご相談ください。



- ●所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合や、充電中に本体及び充電器が異常な発熱をした場合は、ただちに充電をやめてください。内蔵バッテリーの液もれ・発火・破裂の原因となります。
- ●内蔵バッテリーが液もれしたり、変色・変形したり、その他の異常が見られる場合は、使用しないでください。少しでも異常を感じた時はすぐに使用を中止し、ご購入の販売店にご相談ください。

4

(国土交通省航空局安全部運行安全課 2013/7/26 確認済み)

お手入れと保管上のご注意 これによって、バッテリーが分離されて尚且つ短絡(ショート)防止もされた状態となり、航空機内への持込みが可能となります。

●化学薬品、化粧品、シンナーなどの石油系溶剤・台所用中性洗剤などは、絶対に汚れ落としなどに使用しないでください。故障や変形の原因となる場合があります。

●ご使用になった後は、充分に真水につけ置きしてから流水で洗ってください。可動部分は動かしながら洗ってください。

- ※流水で洗うだけでは塩分が残ります。乾燥すると残った塩分は結晶となり、水に溶けにくくなります。製品に一旦付着した塩の結晶は非常に取れにくく、浸水の原因になることもありますので、必ず真水に充分につけてください。
- ●水洗いした後は、乾いたやわらかい布で水気をよく拭き取り、陰干し にして乾かしてください。
- ●ドライヤーやヒーターなど熱を発生する器具で強制的に乾燥させることは、変形や破損の原因となることがありますのでおやめください。
- ●水に濡れたところや湿気の多い場所に本製品を長時間置いたままにしないでください。カビ、サビ、腐食の発生や故障の原因になります。
- ●長期間で使用にならないときは、高温・高湿、直射日光の当たる場所 や、極寒になる場所を避けて保管してください。
- ●ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所には保管しないでください。カビ、サビ、腐食の発生や故障の原因になります。

航空機のご利用に際して

本製品は水没事故を出来る限り防止するために充電式電池内蔵型を採用 し、基本的にリチウムイオン電池を取り外すことができません。

そのため、航空法に基づき、航空機に搭乗される際は、事前に別紙の「航空機搭乗に際して」に従って、LED 基板とバッテリーを分離しておいてください。

※水没の原因となりますので、必ずホコリやチリの少ない綺麗な室内で 行ってください。

7

注意

- 1. SOLA ライトは荷物と一緒に預けられません。必ず航空機内に持ち 込んでください。
- ※預けてトラブルになった場合、対応ができずに没収される可能性があります。
- 2. 保安検査員に対して、ハウジング内部でバッテリーと本体が分離されていて、尚且つ短絡(ショート)防止状態になっていることをご説明ください。
- ※必要であれば、スイッチを入れても点灯しないことをお見せくだ さい。
- 3. 保安検査員からワット時定格量を質問された場合は、22.5W/hr と各航空会社が定めた 160W/hr より小さいことをご説明ください。
- 4. 飛行機搭乗時には、本取扱説明書及び別紙の「航空機搭乗に際して」 を保安検査場にご持参ください。
- ※本取扱説明書及び「航空機搭乗に際して」は、TUSA ホームページ上の SOLA ライト専用ページからダウンロードできます。
- ●製品本体にワット時定格量 22.5Whr の記載がありますが、付属の六角レンチを使って、グリップ部分を取り外さないと確認できないものもあります。
- ●航空機内への持ち込みを行う場合は、必ず付属のケース(不燃性)に 収納してください。

⊘Tabata

日本総代理店 **株式会社タバタ**

〒 130-0005 東京都墨田区東駒形 1-3-17

【】お問い合わせ先

TUSA お客様相談室 TEL 0120 - 989 - 023 (受付時間:月~金 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00) 〒 340-0813 埼玉県八潮市木曽根 768

TUSA メンテナンスサービスセンター: TEL.0295-52-5621 〒 319-2134 茨城県常陸大宮市工業団地 651-2


製造元

Light & Motion

300 Cannery Row, Monterey, CA 93940, USA ※本文の無断転載をかたくお断りします。

8

各部の名称



ご使用方法

バッテリーの充電

注意

- ●で使用の前に必ず充電してください。
- ●ご使用後は、バッテリーの劣化を防ぐため、必ずフル充電の状態で保 管してください。保管中は自然放電によりバッテリーの容量が低下し ます。 フル充電にしてからの保管期間が6カ月経過しましたら再度 充電し、常にフル充電の状態で保管してください。
- ●バッテリーは使用しなくても経年劣化します。点灯時に十分な明るさ が得られなくなった場合、もしくは充電の回数が500回を超えた場合 は、ご購入の販売店または弊社メンテナンスサービスセンターにご連 絡ください。内蔵バッテリーの交換(有料)が必要となります。

9

ヘエス・エス・エス

明るさ表示

明るさ最大(各色3個点灯・点滅)

ライト点灯時

SOLA 800 / 1200 → ワイド 800 / 1200 ルーメン スポット 500 / 500 ルーメン

→ 500 ルーメン (500 はスポットのみ) SOLA 500

1/2 明るさ(各色 2 個点灯・点滅)

ライト点灯時

SOLA 800 → ワイド 400 / 600 ルーメン スポット 250 / 250 ルーメン

SOLA 500 → 250 ルーメン (500 はスポットのみ)

1/4 明るさ(各色 1 個点灯・点滅)

ライト点灯時

SOLA 800 / 1200 → ワイド 200 / 300 ルーメン スポット 125 / 125 ルーメン

SOLA 500 → 125 ルーメン (500 はスポットのみ)

バッテリー残量のインジケーター表示

(明るさにより、1~3個点灯・点滅)

緑色:100%~75% **橙色:75%~50%** 赤色:50%~25% 赤色点滅:25%未満

- ●本製品は水中専用です。陸上ではテスト点灯など、5分以内の点灯に とどめて下さい。安全回路が働く設計になっていますが、火災や、発 火、発煙の恐れがあります。
- ●陸上でフルパワーで点灯させた場合、一定時間が経過すると自動的に 安全回路が働き、1/4 パワーに光量が低下するように設計されていま すが、その前に必ずスイッチを切ってください。


13

充電方法

1. プラグのコネクタービンおよびガイドピンを、ライト本体のそれぞ れの挿入穴へ差し込みます。

充電器: 110v-240v 充電時間: 60 分で約 75%

約 150 分でフル充電 ※充電器を接続する際はガイド ピンを合わせてください。



2. 充電器をコンセントに差し込みます。

- ※充電中は、充電器のインジケーターが赤色→緑色に点灯変化します。 緑色になったら、充電完了が近付いています。また、本体のインジケー ターは、その時の充電状況によって、少ない順から、赤色→橙色→緑 色に点滅変化します。充電 が完了した場合は、インジケーター が3 個とも緑色に点灯します。
- ※充電が開始されない場合は、充電プラグの抜差しを数回、すばやい動 作で行って充電が開始されるかをお確かめください。

注意

- ●充電器はモデルや発売時期により、仕様が異なりますので、必ず付属 の専用充電器をご使用ください。
- ●充電器のプラグをライト本体に接続したまま保管しないでください。 故障などの思わぬトラブルの原因になります。
- ●充電中は、ライト本体および充電器が発熱する場合がありますのでご 注意ください。
- ●振動のない、平らなところで充電してください。充電中に振動を与え ると、誤作動の原因になります。
- ●充電器のプラグをライト本体から抜くときは、プラグを持って抜いて ください。コードを引っ張ると断線する恐れがあります。
- ●充電中はライト本体や充電器に布などをかぶせないでください。熱が こもり故障の原因となります。
- ●使用直後はライト本体内部のバッテリーが発熱しており、正常に充電 できません。常温まで下がってから充電を開始してください。

10

- ●水中でご使用になる前に、必ずスライドスイッチを操作し、ライトが 点灯することを確認してください。
- ●水中でご使用の際、何らかの原因で本体内部に浸水した場合は、ただ ちにスライドスイッチを切って使用を中止し、ご購入の販売店または 弊社メンテナンスサービスセンターまでご相談ください。
- ●本製品の照射(点灯)時間が極端に短くなった場合には、バッテリー の寿命あるいは異常と考えられますので、ご購入の販売店または弊社 メンテナンスサービスセンターまでご相談ください。
- ●バッテリーの残量表示には十分に気をつけ、インジケーターが緑色か ら橙色に変わったら、必ず明るさを落として使うようにしてください。

簡単操作ガイド

ライト点灯: 低→中→高→低 スポット ワイド切り替え 消灯:

どちらかの方向に 2秒間スライドさせます いったん消灯後、4秒間 手前にスライドさせます

※ 回転させるとロック/ロック解除ができます

SOS:



充電中のバッテリーの状態

緑色:100%

緑色点滅:99%~50%

橙色点滅:50%~25%


赤色点滅:25%~0%

|電源スイッチの操作

スライドスイッチのロックと解除

スライドスイッチを時計方向か反時 計方向に回転させることによって、 ロックと解除を繰り返します。

スイッチが縦方向になって△マー クが合っている時はロック状態、 横方向になっている時は解除状態 ロック解除時



- ご購入時は、スライドスイッチがロックされた状態になっています。
- スライドスイッチを90度回転させて、ロックを解除してください。
- 移動時や保管時は、不意な点灯を防ぐために必ずスライドスイッ チをロックしてください。
- 時計方向・反時計方向の両方向に回転可能です。

トラベルロックアウトモード(SOLA Dive 1200 のみ)

1. 消灯した状態で、前方に4秒間長押しします。

一度点灯しますが、消灯インジケーターが赤く5回点滅します。

トラベルロックアウトモード時は、本製品がスイッチ操作に反応し なくなりますので、移動中の誤点灯防止となります。

11

|グリップ付属ストラップ


使用する際は、グリップに付属しているストラップを手首に通すか、カ ラビナやランヤード等で BCJ に取り付けて、必ず落下防止をしてくだ さい。

移動・輸送と保管について

必ずスライドスイッチを ロックしてください

ロックが解除されている状態





別売り / 交換パーツ

ヘッドキャップセット、バッテリー、ピストルグリップ、ハンドストラッ プ、ボールマウント、ロックラインマウント、収納ケースなどのパーツ をご用意しています。詳しくは販売店もしくはお客様相談室までお問い 合わせください。

仕様(メーカー公表値)

充電式リチウムイオン電池 7.2V 3100mA

ワット時定格量: 22 5Whr

最大ルーメン: ワイド スポット

500 - なし 500 800 -800 500 1200 - 1200 500

15

2. もう一度前方に4秒間長押しするとインジケーターが緑で5回点滅 し、通常の点灯モードに戻ります。

ライトの点灯

スライドスイッチを前方 (インジケーター側) に動かします。

インジケーター側にスライドスイッチを動か すごとに発光量が変わります(3段階)。

低 (1/4 パワー) →中 (1/2 パワー) → 高 (フルパワー) →低 (1/4 パワー) →・・・

点灯中の発光量はインジケーターの点灯数で確認できます。また、 バッテリー残量はインジケーターの色で確認できます。

ワイド/スポットの切り替え (800/1200)

スライドスイッチを手前にスライドします。

手前にスライドスイッチを動かすごとに、ワ イド/スポットが切り替わります。

(SOLA Dive 500 はスポットのみ)




ライトの消灯

スライドスイッチを前方(インジケーター側)、 または手前に約2秒間スライドさせたままにし ます。



ライトの点滅(SOS モード)

- 1. スライドスイッチを一旦オフにします。
- 2. オフの状態から手前に約4秒間スライドさせた ままにします。





12

最長連続照射時間:

ワイド/スポット ワイド/スポット ワイド/スポット --- / 140 --- / 280 500 --- / 70 800 -70 / 70 140 / 140 280 / 280 1200 -220 / 140 440 / 280 110 / 70

光源: 白色 LED ワイド用 6 個、スポット用 3 個 (800 / 1200)

※ 500 はスポット 3 個のみ

照射角: 約 60° (ワイド) /約 12° (スポット)

LED 寿命: 約 20,000 時間

約 150 分(完全放電時のフル充電時間) 充雷時間

耐圧水深 約 90m (300 フィート)

使用環境温度: 充電時:10℃~30℃(使用時:0℃~40℃)

重量: 500 / 242q

800 / 244a

1200 / 254g (ハンドストラップ含まず)

材質: 強化プラスチック・アルミ合金 最大寸法: 56mm (ヘッドキャップ部径) × 104mm (奥行)

同梱品(各1個): 本体、ハンドストラップ、専用充電器(AC110V~)、 取扱説明書(日本語)、製品保証書、収納バッグ

安全機構

SOLA シリーズは誤って点灯しない為に、様々な安全機構を設けています。 ●スライドスイッチを回転させる事により、物理的にスイッチをロック できます。

●制御基板のプログラムにより、外部からの磁力が生じても点灯はしま

●仮に温度センサーが機能しなかった場合でも、ライトのオーバーヒー トを防ぎ、ライトが機能しなくなるのを防ぐように設計されています。

●本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

●仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめ ご了承ください。

16